

Netscale Rear Cabling Manager



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Le gestionnaire de câblage arrière (RCM) pour câbles trunk MPO et LC est spécialement conçu pour répondre à la fois à la documentation et gestion des extrémités des câbles trunk dans la partie arrière du tiroir Netscale. Il accepte les câbles trunk entrants par l'arrière pour chaque insert individuel (soit le module ou la cassette) pour améliorer le temps d'installation.