Fiche technique R851196

PRIME-Répa.de la fibre-central-64x5mm



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

PRIME Boîte de distribution de fibres, centrale, 64x5mm

Le répartiteur de fibres PRIME peut être monté au centre du cadre PRIME-ODF sans outil. Il permet d'attacher les câbles entrants et de distribuer finement les fibres jusqu'à un maximum de 64 tubes de transport de 5 mm. 64 x 5mm tubes de transport. Les tubes de protection peuvent être insérés sans outils.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- 1 pièce Boîtier de distribution de fibres, pré-assemblé
- 2 pcs. Cheville de montage

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Assemblage	vide
Type de boîtier du distributeur	Boîtier de distribution de fibres

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	5011 Bleu acier
Matériau	Al, 1,5 mm, bleu chromé
Poids	1.3 kg
Poids (Kg)	1.3 kg